



NÁVOD NA POUŽITIE:

2COVERUPfinish

COVERUP FINISH je vodouriediteľný bezfarebný dvojzložkový tesniaci lak. Je k dispozícii v rôznych prevedeniach: matný, polomatný a lesklý. Je trvalo odolný voči vode a chráni povrchy pred oterom, mechanickým poškodením a namáhaním.



PRÍPRAVA POVRCHU:

- Ak chcete dosiahnuť najlepší výsledok, prebrúste natretý povrch ľahko brúsnym papierom zrnitosti č.400 pred aplikáciou laku. Odstráňte prach a utrite handrou, ktorá nepúšťa vlákno.
- Všetky okná a dvere nechajte zatvorené, aby počas aplikácie a po nej nedošlo k prievanu a na nátere sa neusadzoval prach.
- Pred aplikáciou na pracovnej doske, kuchyne a sanitárne predmety musia byť odstránené všetky kovania a ďalšie namontované predmety. Celý povrch musí byť natretý na dosiahnutie jeho vodotesnosti.
- Podlahové vykurovanie musí byť vypnuté minimálne 24 hodín pred aplikáciou.



K APLIKÁCII POTREBUJETE:

- flockový lakovací valček 65mm alebo 110mm (odporúčame pravidelne meniť valček, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky • 1x čistú špachtľu • 1x párs ochranných rukavíc • čisté topánky • a sieťku na vlasy / čiapku • čistú špachtľu alebo miešaciu paličku



PRÍPRAVA COVERUPfinish (LAKU)

1. Nalejte celý obsah zložky A (živica) do veľkého obalu a zmiešajte hmotu čistou špachtľou, dokial nie je výsledná hmota homogénna.
2. Pridajte zložku B (tužidlo)
3. Miešajte po dobu 5 minút špachtľou. Nezabudnite zoškrabáť zložky zo stien a poriadne premiešajte obe zložky aj na dne nádoby. Obe zložky musia byť poriadne premiešané.
4. Pred aplikáciou nechajte hmotu 5 minút odstáť než ju začnete používať.



UPOZORNENIE: Doba zpracovateľnosti je 1,5 hodiny.

Po uplynutí tejto doby už farba nie je použiteľná a nesmie sa s ňou pracovať.



PRÍKLAD: 100ml je dostačujúca pre plochu 1m² a zmiešajte 50% zložky A (50ml) a 50% zložky B (50ml). Odporúčaná teplota pri príprave a spracovaní COVERUPfinish je medzi 14°C a 25°C.



POUŽITIE:

- Aplikujte COVERUP FINISH po zmiešaní maximálne do 1,5 hodiny penovým flockovým valčekom
- Pred aplikáciou druhej vrstvy nechajte povrch zaschnúť 6 hodín.
- Na povrhy vystavené mokrému prostrediu, silnému mechanickému namáhaniu (vybavenie kúpeľní, pracovné dosky, sprchové kúty) odporúčame použiť 3 vrstvy.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov aplikujte radšej niekoľko veľmi tenkých vrstiev, čo je lepšie ako jedna hrubšia.
- Lak dobre rozotrite a vyhľadte, aby ste predišli stopám po valčeku a kvapkám.
- Pri aplikácii ďalšej vrstvy dávajte pozor, aby sa vrstvy nekrízili
- Po aplikácii je lak biely a po zaschnutí sa stane priečladným
- Doba schnutia je 24 hodín.
- Doba schnutia je vypočítaná pri teplote 20 °C.

POZNÁMKA: Náradie okamžite očistite vodou pred jeho uschnutím.

POZNÁMKA: Nezabudnite pracovať v bezprašnom prostredí.



RADY A TIPY

- Odporúčame aplikovať lak v jednom kroku, aby ste sa vyhli viditeľným spojom a prechodom.
- Pre dosiahnutie lepšej trvanlivosti aplikujte druhú vrstvu COVERUP FINISH najmenej po 6 hodinách po prvej vrstve.
- Pri nižších teplotách sa doba schnutia predlžuje. V zime sa môže doba schnutia až zdvojnásobiť.
- Počas 7 dní počas vytvrdzovania neumývajte povrch vodou ani čistiacimi prostriedkami a dbajte na zvýšenú opatrnosť pri jeho používaní.
- Ak chcete po niekol'kych rokoch nalakovaný povrch osviežiť stačí ju len prebrúsiť brúsnym papierom č.400 a očistiť acetónom. Tým získate lepšiu priľnavosť farby alebo laku.
- Lak dobre rozotrite a vyhľadte valčekom, aby ste predišli viditeľným stopám po valčeku a kvapkám.
- Doba schnutia je vypočítaná pri teplote 20 °C.



SCHNUTIE

SUCHÉ
NA DOTYK
po 2 hodiny

DOBA SCHNUTIA
MEDZI VRSTVAMI

6 hodín

DOBA
SCHNUTIA
24 hodín



- Pri nižších teplotách sa doba schnutia predlžuje. V zime sa doba schnutia až zdvojnásobí.