



Injektionsflüssigkeit 900

Prípravok na utesnenie vlhkých stien a impregnáciu.

Oblast' použitia:

Prípravok 900 je špeciálny prostriedok na ochranu a vodorovnú izoláciu muriva pred kapilárrou vlhkosťou, metóda gravitácie a tlaku.

Tento výrobok sa používa na impregnáciu pôrovytých materiálov, aby sa spevnili oslabené mury a na ohraničenie vplyvu solí na sanáciu a renováciu muriva. Je vhodný k impregnácii materiálov ako sú prírodný kameň, omietky, tehlové murivo a klinkerové tehly. Prípravok nie je vhodný na injektáž stien z vysokým podielom pórov a dutín.

Prostriedok je možné použiť aj ako penetráciu podkladu pred aplikáciou silikátových farieb.

Vlastnosti:

- Vodoodolná
- Mrazuvzdorný
- Hydrofobizuje a uzatvára kapiláry
- Dobrá penetrácia vlhkého muriva
- Metódy gravitácie a tlaku
- Na báze silikátu
- Paropriepustný
- Nezaťahuje životné prostredie

Spracovanie:**Technické údaje**

Číslo výrobku	2000634556
Druh obalu	
Množstvo v balení	5 l/balenie
Množstvo na palete	120 kusov/paleta
Farba	Bezfarebný
Hustota	cca 1,1 g/cm³
Spotreba	1 l/b. m.
Čas schnutia	od 24 do 72 hodín
pH	cca 12

Materiálové zloženie:

- Kremičitaný
- Spojivo organokremičité
- Voda

Podklad:

Pred vykonávaním renovačných prác sa odporúča dôkladná analýza zavlnenia a zasolenia podkladu.

Podklad musí byť zbavený prachu, sadzí, mastnôt, olejov, tukov, separačných látok, farieb, zvyškov murovacej malty atď.

Pre injektáž je potrebné navŕtať otvory vo vzdialosti cca 10–12 cm pod uhlom cca 25°. Ak je to možné, vŕtanie by sa malo ukončiť cca 5 cm od druhej strany steny. V prípade murov širších > 60 cm musí byť vŕtanie uskutočnené na oboch stranach. Priemer vŕtaného otvoru závidí od metódy injektáže (10–30 mm).

Ak sa pri impregnácii, penetrovaní a injektáži objaví biologické znečistenie (zaťaženie plesňami, riasami) je potrebné použiť prípravok SEPTOBUD 1008. Staré znečistené omietky so stopami zavlnenia a výkvetmi je potrebné odstrániť do výšky 1 m nad hranicu poškodenia. Všetky ďalšie eventuálne výkvety na odokrytých miestach je potrebné mechanicky odstrániť. Všetky uvoľnené časti v škárah muriva očistiť do hĺbky 2 cm a vyplniť renovačnou maltou. V prípade impregnácie podkladu dodatočne zvlhčiť murivo vodou, povrch by mal byť navlhčený vodou.

Typ podkladu:

Staré omietky: Najlepšie odstrániť 1 m od vrchnej hranice poškodenia muriva

Impregnácia, nasiakavé podklady: Navlhčiť vodou



Injektionsflüssigkeit 900

Prípravok na utesnenie vlhkých stien a impregnáciu.

Príprava výrobku:	Pre injektáž prípravok neriediť. V prípade impregnácie alebo penetrácie je možné prípravok pred použitím zriediť vodou v pomere do 1:5 (prípravok:voda) v závislosti od nasiakavosti podkladu.
Spracovanie:	Pri injektáži je dôležité, aby sa otvory vypĺňali pomocou vhodného zariadenia. Injektáž sa prevádzka dovtedy kým dutina nie je úplne nasýtená. Pre impregnáciu a penetráciu sa prípravok nanáša valčekom, štetcom alebo striekacím zariadením (ako pri maliarskych prácach), ak sa jedná o silno nasiakavé podklady je nutný dvojitý náter spôsobom „mokré do mokrého“. Gravitačná injektáž môže vytvoriť očakávaný efekt vodorovnej izolácie ak sa jedná o pôrovité materiály s ľahkým stupňom zavlnenia. V prípade použitia nízkotlakovej metódy (cca 4-8 bar) je nutné do vyvŕtaných otvorov upevniť nízkotlakové injektážne pumpu alebo plastové injektory. Tieto striekacie zariadenia ponúkajú spoločnosti TIKAL, WIWA a ďalšie. Proces nasýtenia muriva prípravkom je nutné stále kontrolovať, či nedochádza k vytiekaniu injektážneho prípravku cez trhliny, nevyplnené škáry alebo dutiny v murive. Orientačné hodnoty v závislosti od času nasýtenia: 30 sekúnd zodpovedá 0,25 l, 1 minúta – cca 0,5 l, ďalšie podrobnosti vykonávania prác by sa mali vykonávať podľa návodu výrobcu zariadenia. Po ukončení procesu aplikácie vodorovnej izolácie je nutné otvor vyplniť maltou 425 zamiešanou s vodou do polotukej konzistencie.
Podmienky spracovania:	Počas spracovávania a schnutia materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +25 °C.
Poznámky:	spotreba pri injektáži je závislá od prierezu pôrovitého muriva a použitej injektážnej metódy (gravitačná alebo tlaková). Pri pôrovitom materiály môže byť spotreba väčšia o cca 30%, pri nízko nasiakavých materiáloch sa znižuje o cca 20%. Pre šírku stien 25 cm – cca 0,1l, pre 50 cm – cca 0,15l a pre 100 cm – cca 0,3 l na 1 otvor. Všetky práce vo vonkajšom prostredí je nutné realizovať pri priaznivých klimatických podmienkach (bezvetrie alebo len slabý vietor, deň bez dažďa atď.). V prípade, že je nutné pracovať počas nepriaznivých poveternostných podmienok, je potrebné používať vhodné ochranné prostriedky, aby sa zminimalizoval ich nepriaznivý vplyv. Impregnované priestory je nutné vetať avšak vyvarovať sa prievanu alebo rýchlemu vysychaniu omietky vplyvom priameho slnečného žiarenia alebo prehriatia. Prípravok je nutné aplikovať pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Teplota vyššia ako +5 °C musí byť minimálne 3 dni po aplikácii prípravku na podklad.
Skladovanie:	Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzavorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiareniom, vzdialenosť od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu +20°C. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu.