

HG

přístroje přístroje

rychlo odstraňovač vodního kamene

Vhodné pro kávovary, rychlovarné konvice a pračky

rýchlo odstraňovač vodného kameňa

Vhodný pre kávovary, rýchlovarné konvice a pračky



500 ml e

HG rychle odstraňovač vodního kamene

Kapalný přípravek vyvinutý speciálně pro odstranění vodního kamene z přístrojů, které jsou ve styku s horkou vodou.

Kávovary: Zředte 50 ml přípravku s 500 ml vody a opatrně nalijte tento roztok do zásobníku elektrického přístroje. Přístroj zapněte stejně, jako byste chtěli připravit kávu. Poté roztok opatrně vylijte. Pokud voda přístrojem neprotéká dostatečně, zapokupte uvedený postup s novou směsí. Nakonec přístroj nechtejte s přetáknutým filtrem s horkou vodou, aby v něm nezůstaly žádné zbytky vodního kamene ani nežádoucí pachuti.

Rychlovarné konvice: Zředte 50 ml přípravku s 500 ml studené vody a opatrně nalijte tento roztok do rychlovarné konvice. Konvici nezapínajte. Nechejte kapalinu v konvici asi 40 min působit a poté ji opatrně vylijte. Postup opakujte dle potřeby. Nakonec konvici 3x vypláchněte velkým množstvím teplé vody.

Pračky: v oblastech s měkkou vodou nalijte do zásobníku na prací prášek 100 ml přípravku, v oblastech s tvrdou vodou 200 ml. Nastavte nejkratší program a teplotu 60 °C. V polovině programu pračku vypněte, přípravek nechejte cca 20 minut působit a pak dokončete prací program.

Topná tělesa: (nikoli rychlovarné konvice) Ize rovněž samostatně očistit. Pořte těleso HG "rychlo odstraňovač vodního kamene" pomocí štětce, chvíli nechtejte vsáknout a jemnou houbovkou vodní kámen odstraňte. Následně důkladně opláchněte velkým množstvím vody.


Pozor: Láhev připravujte a skladujte ve vzpriamenej poloze. Před použitím HG "rychlo odstraňovač vodního kamene" si přečtěte návod k použití svého přístroje. Nepoužívejte k čištění kapslových kávovarů a na povrchy citlivé vůči kyselinám, například hliník, zinek a smalt. Odstraňovač vodního kamene nepoužívejte nikdy k čištění napařovačů žehliček; tudíž ani HG "rychlo odstraňovač vodního kamene". K čištění kávovarů espresso a kávovarů na kapsle použijte HG "odstraňovač vodního kamene pro espresso a kávovary". Vodní kámen se usazuje na topném tělese. Tudíž musíte svůj přístroj, který používá horkou vodu, pravidelně zbavovat vodního kamene, aby nepoškodil jeho topné těleso. • Lékařská personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

DOTAŽKY K PROBLEMATICE ČISTĚNÍ A ÚDRŽBY?
www.HG.eu

Biodegradable according to regulation 648/2004/EC

obsahuje:	
neiontové povrchové aktivní látky/	< 5%
neionové povrchové aktivní látky	

Obj. číslo výrobku: 174050127
0517400105027 1909



Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!
Obal odevzdávejte v zberni nebezpečného odpadu!

CZ: NEBEZPEČÍ H314- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **P101-** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P200-** Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. **P301+P331- PŘI POZITÍ:** Vypláchněte ústa. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. **P303+P361+P353- PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchuje]. **P305+P351+P338- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P501-** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními předpisy. **P502-** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P280-** Noste ochranné rukavice a ochranné brýle. **P301+P330+P331- PO POZITÍ:** vypláchněte ústa. Nevypovídejte zvracení. **P303+P361+P353- PŘI KONTAKTE S POKOŽKOU (nebo vlasy):** Vyčistěte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou [nebo sprchuje]. **P305+P351+P338- PO ZASAŽENÍ OČÍ:** Několiko minut ich opatrně vyplachujte vodou. **Ak používate kontaktné šošovky, ak je to možné, odstraňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501-** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťmi, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje: Glykolová kyselina EINECS-201-180-5. **SK: NEBEZPEČENSTVO H314-** Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102-** Uchovávajte mimo dosahu detí. **P280-** Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. **P301+P330+P331- PO POZITÍ:** vypláchnite ústa. Nevypovídate zvracanie. **P303+P361+P353- PŘI KONTAKTE S POKOŽKOU (nebo vlasy):** Vyčistěte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou [nebo sprchuje]. **P305+P351+P338- PO ZASAŽENÍ OČÍ:** Několiko minut ich opatrně vyplachujte vodou. **Ak používate kontaktné šošovky, ak je to možné, odstraňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501-** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťmi, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje: Glykolová kyselina EINECS-201-180-5.

Výrobce: HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nizozemí, Tel: +31 (0)36 5494700

První příjemce CZ: Motip Dupli s.r.o., Popůvky, 664 41 Troubsko, Česká republika, Tel: +(420) 547 424 700. IČO: 60740591

Prvý distribútor SK: Motip Dupli Slovakia s.r.o., Kovaľská 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika, Tel.: +(421) 55 728855-3 IČO: 36177831

HG rychle odstraňovač vodného kameňa

Kvapalina na odstránenie vodného kameňa, ktorá bola vyvinutá najmä na odstraňovanie vodného kameňa zo zariadení s horúcou vodou.

Kávovary: Rozriedte 50 ml produktu s 500 ml vody a zmes opatrně nalejte do zásobníku elektrického přístroje. Nechtejte zariadenie bežať, ako keby ste si robili kávu. Dokladne roztok vyljete. Ak zariadenie správne nefiltruje, zapokupte celý postup s novou zmesou. Napokon zariadenie 3-krát vyčistite teplou vodou, aby ste sa usilili, že vnútri nezostane žiadny vodný kameň alebo nechcená chuť.

Rychlovarné konvice: Rozriedte 50 ml produktu s 500 ml studenej vody a zmes opatrně nalejte do rychlovarné konvice. Nezapínajte konviciu. Nechtejte kvapalinu v konvici asi 40 minút a následne ju opatrně vyljete. Ak je to potrebné, čistenie zopakujte. Potom konviciu 3-krát opláchnite veľkým množstvom teplej vody.

Pračky: v oblastech s mäkkou vodou pridajte 100 ml produktu do otvoru na čistiaci prostriedok, v oblastiach s tvrdou prídajte 200 ml. Spustite ten najkratší program s teplotou 60 °C. V polovici programu vypnite zariadenie, nechtejte produkt pôsobiť asi 20 minút a následne dokončite program. **Vyhrievacie telesá:** (Nie pre elektrické varné konvice) tiež sa dajú očistiť samostatne. Naleste HG "rychlo odstraňovač vodného kameňa" pomocou štetca, nechtejte ho chvíľu absorbovať a následne odstraňte vodný kameň jemnou spongiou. Potom dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody.

Upozornenie: Používať pripravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Kým začnete používať HG "rychlo odstraňovač vodného kameňa" vždy si pozrite pokyny. Nepoužívaťe na čistenie kapslových kávovarů a na povrchy, ktoré sú citlivé na kyseliny, ako je hliník, zink alebo smalt. Nikdy nepoužívaťe odstraňovač vodného kameňa na žehličky a tlačítky ani HG "rychlo odstraňovač vodného kameňa". Na čistenie kávovarů použijte HG "odstraňovač vodného kameňa na espresso a kapslové kávovary". Vodný kameň sa usadzuje na vyhrievacom telese. Preto by ste mali pravidelne odstraňovať vodný kameň zo zariadenia na teplú vodu, aby ste zaistili, že vodný kameň vaše zariadenie nijako neovplyvní. • Lekárska personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefonnom čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informačný leták pre uživateľov dostupný na www.HG.eu

OTÁZKY K PROBLEMATIKE ČISTENIA A ÚDRŽBY? www.HG.eu



relief