

# ETERNAL<sup>®</sup>

## odmašťovač

» Výrobní číslo 1006

### **Nepěňivý odmašťovací prostředek koncentrát**

#### **Vlastnosti:**

**ETERNAL odmašťovač** je vodou ředitelný koncentrát pro přípravu velmi účinného nepěňivého odmašťovacího prostředku pro čištění středně znečištěných povrchů a odstraňování ropných i jiných mastnot. Je vhodný pro ruční odmašťování i pro namáčecí vany a strojní zařízení. Neobsahuje hydroxidy.

#### **Oblast použití:**

**ETERNAL odmašťovač** je určen k čištění a odmašťování kovových povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných povrchů před nátěry vodou ředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhodný i pro mytí motorů, mytí v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslové čištění skla apod.

#### **Technické údaje:**

Spec. hmotnost	1,05–1,1 g/cm <sup>3</sup>
pH 1 % roztoku	10,5–11,5

#### **Balení:**

0,5 kg plastová láhev, 5 kg plastový obal

#### **Skladování:**

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. Nesmí zmrznout!

#### **Zpracování:**

Před použitím se **ETERNAL odmašťovač** ředí vodou (nejlépe měkkou až středně tvrdou 0,7 až 2,5 mmol/l) na 5 % až 15 % roztok (tj. 1 : 20 až 3 : 20). Pro konkrétní případy lze **ETERNAL odmašťovač** po vyzkoušení ředit i v jiném poměru. Odmašťování lze provádět ručně, nízkotlakým i vysokotlakým postřikem, namáčením, **ETERNAL odmašťovač** lze použít v ultrazvukových i jiných profesionálních zařízeních. Odmašťování je možné provádět při teplotě zvýšené na 40–60 °C. Po každé operaci doporučujeme oplach vodou.

#### **Likvidace odpadů:**

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### **Bezpečnost a hygiena při práci :**

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **ETERNAL odmašťovač** zdraví. Při práci používejte vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymyjte velkým množstvím vody. Poradte se s lékařem. Při nadýchání postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, zajistěte naprostý klid. Při zástavě dýchání zaveďte umělé dýchání z plic do plic, přivolejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, vypijte asi 0,5 l vlažné vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.