



Radex® 170405

Jednokroková leštiaca pasta

## Karta technických údajov

### Názov

Radex® Jednokroková leštiaca pasta

### Popis

Jednokroková leštiaca pasta **Radex®** je navrhnutá špeciálne pre náterové dokončovacie práce na povrchoch odolných voči poškrabaniu, vrátane náterov vytvrdnutých UV žiarením. Výrobok sa odporúča používať na rýchle odstránenie škvŕn na opravené alebo staré povrchové nátery. Je tiež vhodný na odstránenie hlbokých rýh a úpravu silne zvetraných lakov. Pre dosiahnutie optimálneho povrchu bez mikro škrabancov sa rýchlo pôsobiaca jednokroková pasta Radex za žiadnych okolností nesmie miešať s ostatnými leštiacimi prípravkami alebo rozpúšťadlami. V opačnom prípade budú neplatné všetky záruky.

### Dostupné formy a veľkosti

Fľaša z umelej hmoty.

Veľkosť, litre: 1

Počet fliaš v škatuli: 6

### Odporúčania na použitie

Jednokroková leštiaca pasta Radex® sa môže používať so všetkými leštiacimi podložkami RADEX. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku odporúčame používať bielu leštiacu podložku RDE 01 alebo leštiacu podložku RADEX z ovčej vlny. Odporúčaná rýchlosť leštenia 1200 – 1500 ot./min.

### Fyzikálne vlastnosti

Materiál: Tekutá pasta

Hustota, kg/l: 1,40

Viskozita, Pa.s.: 6 - 11

Farba: biela

Hodnota pH: 6 – 9

### Výhody

- Tvorba prachu spôsobená leštiacimi minerálmi je počas leštenia obmedzená.
- Zvyšky po leštení sa dajú ľahko odstrániť.
- Neobsahuje silikón a je bezpečná pre všetky použitia v natieračskej dielni.

### Skladovanie

Skladujte v čistom a dostatočne vetranom priestore, najlepšie pri teplote medzi 15°C až 30°C v pôvodnom balení. Ak sú tieto podmienky splnené, výrobok je možné skladovať 24 mesiacov od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom!

### Bezpečnostné pokyny

**Vdýchnutie:** Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. V prípade symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

**Kontakt s pokožkou:** Pokožku po kontakte s výrobkom umyte mydlom a vodou. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

**Zasiahnutie očí:** V prípade zasiahnutia očí dôkladne vypláchnite oči veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

**Požitie:** Vypláchnite ústa a vypite veľké množstvo vody. Zabezpečte lekársku pomoc.

**Obmedzenie zodpovednosti**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté v dobrej viere, ale používateľ by sa mal ubezpečiť, že účinnosť výrobku je dostačujúca pre jeho použitie. Uvedené hodnoty sú priemerné a nesmú sa považovať za maximálne alebo minimálne hodnoty na špecifické účely. Nemôžeme niesť zodpovednosť za zlyhanie výrobku, ak nebolo vykonané jeho úplné testovanie. Zákazník musí rozhodnúť o vhodnosti pások s ohľadom na jeho vlastné použitie.